

Repose bras bois – Instructions de montage

1. Choisissez l'emplacement idéal pour votre position de jeu et clipser les 2 pièces plastiques avec un écartement d'au moins 1 tirant
2. Décoller la protection adhésive
3. Positionner le repose bras en bois le plus possible contre les clips, attention l'adhésif est très fort et non repositionnable.
4. Une fois collé on peut enlever le repose bras complet en dé-clipsant.

Wooden armrest – Fitting instructions

1. Choose your placement depending on your usual playing position and clip the 2 plastic pieces with a spacing of at least 1 hook
2. Peel off the protective film
3. Position the armrest against the clips, the tape is very strong and permanent.
4. Once stuck the whole armrest can be popped off and refitted.



1



3 POSITION



3 PUSH DOWN/
APPUYER



4